


MG510

Wireless Gaming Mouse



EN

- A** Left Click
- B** Right Click
- C** Wheel Button
- D** Forward Button
- E** Backward Button
- F** Lighting Effect Button
- G** DPI Button
- H** Report Rate Button
- I** Off/On/LED On Switch

DE

- A** Linksklick
- B** Rechtsklick
- C** Radtaste
- D** Vor-Taste
- E** Zurück-Taste
- F** Beleuchtungseffekt-Taste
- G** DPI-Taste
- H** Abtastraten-Taste
- I** Ein-/Aus-/LED-an-Schalter

FR

- A** Clic gauche
- B** Clic droit
- C** Boutons de roue
- D** Bouton avant
- E** Boutons arrière
- F** Bouton d'effet lumineux
- G** Bouton DPI
- H** Bouton de taux de rapport
- I** Commutateur Marche / Arrêt / Marche LED

ES

- A** Clic Izquierdo
- B** Clic Derecho
- C** Rueda de Desplazamiento
- D** Botón de Avance
- E** Botón de Retroceso
- F** Botón de efecto de iluminación
- G** Botón DPI
- H** Botón de tasa de informes
- I** Conmutador de apagado/encendido/Encendido de LED

JA

- A** 左クリック
- B** 右クリック
- C** ホイールボタン
- D** 進むボタン
- E** 戻るボタン
- F** 照明効果ボタン
- G** DPI ボタン
- H** レポートレートボタン
- I** スイッチオフ/オン/LED

IT

- A** Fare clic con il tasto sinistro
- B** Fare click con il tasto destro
- C** Pulsante ruota
- D** Pulsante Avanti
- E** Pulsante Indietro
- F** Pulsante Effetto Luce
- G** Pulsante DPI
- H** Pulsante tasso rapporto
- I** Interruttore Off/On/LED On

CS

- A** Levé kliknutí
- B** Pravé kliknutí
- C** Tlačítko kolečka
- D** Tlačítko dopředu
- E** Tlačítko dozadu
- F** Tlačítko světelných efektů
- G** Tlačítko DPI
- H** Tlačítko Report Rate (Frekvence signálu)
- I** Přepínač Vypnuto/Zapnuto/LED zapnuto

PT

- A** Clique esquerdo
- B** Clique direito
- C** Botão de roda
- D** Botão de avançar
- E** Botão de retroceder
- F** Botão de efeito de iluminação
- G** Botão de DPI
- H** Botão de taxa de atualização USB
- I** Interruptor de Desligado/Ligado/Ligado com LED

PL

- A** Lewy klik
- B** Prawy klik
- C** Przycisk kółka
- D** Przycisk do przodu
- E** Przycisk do tyłu
- F** Przycisk efektu podświetlenia
- G** Przycisk DPI
- H** Przycisk częstotliwości próbkowania
- I** Przelącznik wyłączenia/włączenia LED

RU

- A** Левая кнопка
- B** Правая кнопка
- C** Колесо прокрутки
- D** Кнопка Вперед
- E** Кнопка Назад
- F** Кнопка изменения режима подсветки
- G** Кнопка смены DPI
- H** Изменение частоты опроса USB
- I** Включение/отключение подсветки

ZH

- A** 左键
- B** 右键
- C** 滚轮键
- D** 前进键
- E** 后退键
- F** 灯效切换键
- G** DPI切换键
- H** 回报率切换键
- I** 开关键

KO

- A** 좌측 버튼
- B** 우측 버튼
- C** 휠 버튼
- D** 앞으로가기 버튼
- E** 뒤로가기 버튼
- F** 조명 효과 버튼
- G** Dpi 버튼
- H** 리포트 레이트 버튼
- I** Off/on/led 점등 버튼

AR



- A** انقر يسار
- B** انقر يمين
- C** زر العجلة
- D** زر للأمام
- E** زر عودة
- F** زر تأثير الإضاءة
- G** زر DPI
- H** زر معدل الإبلاغ
- I** LED تشغيل/مفتاح تشغيل/وقف التشغيل

SV


- A** Vänster klick
- B** Höger klick
- C** Scroll knapp
- D** Framåtknapp
- E** Bakåtknapp
- F** Ljuseffekt knapp
- G** DPI Knapp
- H** Rapportfrekvens Knapp
- I** Off/On/LED Switch

www.deepcool.com

Quick Start



EN Plug in the computer and download the software from https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
DE Verbinde den Computer und lade die Software herunter auf https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
FR Connectez votre ordinateur et téléchargez des logiciels https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
ES Conecte la computadora y descargue el software desde https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
IT Collega il computer e scarica il software da https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
PT Ligue no computador e descarregue o software de https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
CS Připojte počítač a stáhněte software z https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
SV Anslut till datorn och ladda ner programvaran från https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
PL Podłącz do komputera i pobierz oprogramowanie z https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
RU Подключите устройство к компьютеру и установите программное обеспечение https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
JA コンピュータを接続し、https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar からソフトウェアをダウンロードします
KO 컴퓨터에 연결한 뒤, https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar에서 소프트웨어를 다운로드하세요
AR قم بتوصيل الكمبيوتر وتحميل البرنامج من https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar
ZH 插入计算机并从 https://www.deepcool.com/download/firmware/MG510_Setup.rar 下载软件



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○
集成电路	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
环保使用期限标识表示产品在正常工作温度和湿度等条件下的环保使用年限为10年。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，
且因技术发展水平限制而无成熟方案替代，均符合欧盟RoHS法规环保指令。



EN For more information, please check our website at: www.deepcool.com
DE Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.deepcool.com
FR Pour plus d'informations, merci de visiter notre site internet: www.deepcool.com
ES Para más información, por favor, visite nuestra página en: www.deepcool.com
IT Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
PT Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
CS Další informace najdete na našich webových stránkách: www.deepcool.com
SV För mer information, gå till vår hemsida på: www.deepcool.com
PL Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.deepcool.com
RU Больше информации на сайте: www.deepcool.com
JA 詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください: www.deepcool.com
KO 자세한 내용은 www.deepcool.com 에서 확인하실 수 있습니다
AR المزيد من المعلومات , يرجى زيارة موقعنا على www.deepcool.com
ZH 如需要更多信息, 请浏览网站: www.deepcool.com